



BELASTUNGSTABELLEN



**MASCHE 19 X 19
HÖHE 20**

Stützweite in mm	Lastverteilung kg/m ²
	Durchbiegung 1 % der Stützweite
600	720
700	480
800	400
900	280
1000	220
1100	140
1200	120



**MASCHE 19 X 19
HÖHE 25**

Stützweite in mm	Lastverteilung kg/m ²
	Durchbiegung 1 % der Stützweite
300	7347
400	3214
500	1693
600	1002
700	644
800	438
900	313
1000	231
1100	176
1200	137
1300	109
1400	88
1500	72



**MASCHE 38 X 38 ODER 19 X 19
HÖHE 30**

Stützweite in mm	Lastverteilung kg/m ²
	Durchbiegung 1 % der Stützweite
300	14844
400	6664
500	3581
600	2155
700	1403
800	968
900	697
1000	520
1100	399
1200	313
1300	250
1400	204



**MASCHE 38 X 38 ODER 19 X 19
HÖHE 38**

Stützweite in mm	Lastverteilung kg/m ²
	Durchbiegung 1 % der Stützweite
300	26809
400	10599
500	5163
600	2867
700	1744
800	1135
900	776
1000	552
1100	406
1200	305
1300	217
1400	182
1500	146



**MASCHE 50 X 50
HÖHE 50**

Stützweite in mm	Lastverteilung kg/m ²
	Durchbiegung 1 % der Stützweite
300	46840
400	18922
500	9371
600	5278
700	3247
800	2132
900	1472
1000	1056
1100	782
1200	590
1300	423
1400	357
1500	287

